

Unigum



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

UNIGUM - нетвердеющая синтетическая, резиновая мастика, которая не содержит никаких растворителей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

UNIGUM в первую очередь используется для установки унитазов, канализационных труб и стальных кухонных раковин. Однако это вещество также применяется и для многих других целей, при которых необходима гибкая и вязкая мастика. UNIGUM также используется для герметизации уличных водосточных труб и кровли. Вязкие свойства мастики UNIGUM делают её пригодной для таких материалов, как: металл, дерево, стекло, бетон, пластик и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мастика UNIGUM:

- никогда не затвердевает
- остается эластичной - устойчива к рабочим материалам!
- остается клейкой, предотвращая утечки и протекания!
- легко принимает форму, даже при холодной температуре!
- устойчива к воздействию погодных условий
- не прилипает к пальцам
- может быть покрашена
- экологически безопасная, не содержит растворителей
- абсолютно не имеет запаха

ИНСТРУКЦИИ:

Общие: Тщательно очистите рабочую поверхность. Замесите UNIGUM перед использованием.

Установка санузлов: Заполните приблизительно половину отверстия между водосточной трубой и соединительной муфтой обычным материалом заполнения стыков (льном/паклей). Раскатайте UNIGUM в толщину, равную расстоянию между водосточной трубой и соединительной муфтой. Положите UNIGUM в отверстие - будьте осторожны с гладкой мастикой - хорошо вдавите мастику на 1-2 см в высоту. Разгладьте по сторонам. Положите больше мастики на края соединительной муфты, затем соедините части. Очистите поверхность ножом. **Установка стальных кухонных раковин:** Раскатайте UNIGUM в толщину 6-8 мм. Слегка нанесите UNIGUM на края раковины. Закрепите раковину на поверхности столешницы. Лишнюю мастику, которая быда выдавлена между раковиной и столешницей следует удалить ножом или шпателем. В отличие от силиконовой мастики UNIGUM является незатвердевающим веществом, именно поэтому после его использования раковина может быть легко снята без каких-либо проблем (в связи с ремонтом или заменой) без риска повреждения столешницы.

Unigum

УПАКОВКА:						
		Порядковый номер	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Пластиковая коробка 250 г	(48 шт/коробка)	6500025	271555002	4050749	9507809	3265197
Пластиковая коробка 500 г	(24 шт/коробка)	6500050	271555005	4050750	9507811	3265198
Пластиковая коробка 1,5 кг	(12 stk./krt.)	6500150	271555015	4050751	9507812	3265199
Пластиковая коробка 4,5 кг	-	6500450	271555045	4050752	9507813	3265200

Пожалуйста, см. также **ИНСТРУКЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ**.

Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции.